



Pour démonter la cartouche:

1-Retirer le cache vis à la main ou avec un outil pointu.

2-Dévisser la vis pointeau avec une clef Allen.

3-Retirer la manette à la main.

4-Déboîter la coupelle à la main.

5-Dévisser l'écrou de serrage avec une clef à molette (pas de pince).

6-Déboîter la cartouche du corps en la retirant par le haut avec la main (ou s'aider d'une pince multiprise).

7-Bien nettoyer le corps avant de remettre une pièce neuve.