



Schéma d'écoulement



Q = l/min 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Q = l/sec 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

1 Sortie de douche avec une résistance de 1 B



Liste des pièces de rechange

Pos.	Description	N° d'article
1	poignée	93520000
2	bouton poussoir	92848000
3	entraîneur + vis	93228000
4	bague de butée	93519000
5	écrou à six pans	98913000
6	mécanisme d'arrêt	95800000
7	cartouche thermostatique	98282000
8	cartouche inversée	92373000
9	raccord	95392000
10	joint torique 14x2	98129000
11	set des raccord	94285000
12	set des écrou à six pans	96157000
13	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	93136000
14	clapet anti-retour	96737000
15	joint torique 17x1,5	98137000
16	filtre	96922000
17	rosace	93518000
18	set des raccord-S (± 12 mm)	94140000
19	amortisseur anti-coup de bélier	96429000